



Online reserveren en openen van de deelauto



Stap 1

Selecteer via de app of de webportal een plaats en locatie.

Stap 2

Bepaal de begin- en eindtijd voor uw boeking.

Stap 3

Vul de gegevens in en bevestig uw boeking.

Stap 4

Open de auto met de app.

Customer Service (036) 527 06 50

24 uur per dag bereikbaar / 7 dagen per week

leaseplan.com/nl-nl/zakelijk/auto-delen/

Het gebruiken van de deelauto



Starten & tussenstop

- In het dashboardkastje ligt een boardcomputer en een uitgebreide handleiding.
- Trek de 'druppel' die aan de sleutelhanger zit onderuit de boardcomputer en start de auto.
- Om tussentijds af te sluiten gebruikt u de autosleutel.



Laden

- Op de standplaats van de auto en onderweg kunt u de auto opladen. In de app vindt u het menu 'laadstations' met een locator.
- Open de laadopening van de auto.
- De laadkabel ligt in de kofferbak. Bevestig de laadkabel aan de auto en de laadpaal.
- Start (of beëindig) het opladen door de oranje LeasePlan laadsleutelhanger aan te bieden bij de laadvoorziening. Als de laadvoorziening blauw licht geeft, wordt de auto opgeladen. Bij groen licht is de auto opgeladen.
- Koppel de laadkabel los door in de auto op de button van het laadklepje te drukken.
- Vergeet niet bij het loskoppelen de laadkabel in de auto terug te leggen.



Stoppen

- Zet de auto uit.
- Pak de boardcomputer en kies 'rit beëindigen'.
- Plaats de sleutel terug in de boardcomputer.
- Sluit de auto af met de app.

Customer Service (036) 527 06 50

24 uur per dag bereikbaar / 7 dagen per week

leaseplan.com/nl-nl/zakelijk/auto-delen/